
PFLEGEANLEITUNG/ ZUSAMMENFASSUNG

MÖBEL UND KÜCHEN

Herzlichen Dank, dass Sie sich für ein hochwertiges Produkt aus unserer Schreinerei entschieden haben.

Pflegetipps

Damit Sie lange Freude an unseren Produkten haben können, ist eine unkomplizierte aber richtige Pflege unerlässlich. Generell gilt: Scharfe und scheuernde Putzmittel sowie Polituren, Lösungsmittel und wachshaltige Reiniger sind zur Reinigung sämtlicher Küchenoberflächen ungeeignet. Feuchte Oberflächen, die z.B. durch zu nasse Spültücher oder durch Dampfschwaden beim Kochen entstehen können, gilt es zu vermeiden. Am besten, Sie halten alle Flächen stets möglichst trocken, und nehmen Nässe und Verschmutzungen umgehend mit einem leicht angefeuchteten Tuch auf.

Schränke, Schubladen und Auszüge

Zur Reinigung des „Innenlebens“ Ihrer Küchenmöbel verwenden Sie einfach ein mit einem milden, handelsüblichen Flüssigreiniger angefeuchtetes Tuch. Die gereinigten Flächen anschließend gleich mit einem weichen, trockenen Tuch nachwischen. Da unsere Schränke sehr dicht schließen, empfehlen wir zudem, sie in regelmäßigen Abständen zu öffnen und den gesamten Küchenraum kräftig durchzulüften –so werden lästige Gerüche in den Küchenmöbeln vermieden.

Holzoberflächen lackiert

Mit einem weichen Tuch feucht, unter Zugabe eines flüssigen Abwasmittels reinigen und nachtrocknen. Möbelpolituren sollten nicht verwendet werden, da diese leicht ölhaltig sein können und ein späteres Auffrischen der Oberfläche erschweren. Zudem würde bei mehrmaligem Gebrauch eine glänzende Oberfläche entstehen.

Holzoberflächen geölt

Mit einem weichen Tuch feucht reinigen und nachtrocknen. Bei hartnäckigen Flecken wenig flüssiges Abwasmittel zugeben. Wichtig: keine Microfaser-Tücher verwenden, da diese eine abrasive Wirkung haben und den Ölfilm auf der Oberfläche abtragen. Fühlt sich die Oberfläche trocken an, kann mit unserem Öl-Wachs-Pflegeprodukt die Oberfläche nachbehandelt werden.

Kunstharzoberflächen

Alle mit Kunstharz beschichteten Fronten lassen sich problemlos mit einem weichen Tuch und milden haushaltsüblichen Flüssigreinigungsmitteln pflegen. Achten Sie bitte darauf, keine scheuernden Reiniger, harten Schwämme oder Bürsten zu verwenden. Ebenso sind Reiniger, die Lösemittel enthalten sowie Dampfreiniger zur Pflege ungeeignet.

ACRYL-/ Hochglanz-Fronten

Alle ACRYL- und Hochglanz-Fronten sollten niemals trocken gereinigt werden. Auch scheuernde Schwämme oder Mikrofasertücher sind ungeeignet, da diese unschöne Kratzer hinterlassen können. Zur einfachen Pflege empfiehlt sich ein sauberes, leicht feuchtes Fensterleder, mit dem Sie die Fronten reinigen und im Anschluss daran gleich trockenreiben können.

Arbeitsplatten (Naturstein, Quarzstein, Glas)

Generell sollten Arbeitsplatten nicht als direkte Schnittfläche oder zum Abstellen von heißen Töpfen und Pfannen genutzt werden. Auch ist es wichtig, Ihre Arbeitsplatte vor zu großer Hitzeeinwirkung, z.B. durch Toaster, Raclette- oder Tischgrill-Geräte etc. und vor stehendem Wasser zu schützen. Daher größere Wasserrückstände am besten gleich mit einem trockenen Tuch entfernen und heiße bzw. stark erwärmte Küchengeräte auf einem Brett oder Untersetzer ablegen.

Für ausführliche und detaillierte Informationen lesen Sie bitte die produktspezifischen Pflegeanleitungen. Sie finden diese auf unserer Homepage im Register Service/Pflege.

Haben Sie weitere Fragen? Wenden Sie sich an:

Hugentobler AG Küche Bad Wohnen

Schreinerei Möbel Innenausbau

Hittingen

9502 Braunau